

Обновление данных в проектах[...]

03/16/2025 18:56:31

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-Электрик	Last update:	12/12/2024 13:02:25
State:	public (all)		

Keywords

обновление данных, перечитать БД

Problem (public)

При выполнении команды Перечитать БД обновление УГО в проекте не происходит. Появляется сообщение о невозможности обновить информацию об аппарате.

Solution (public)

Чаще всего система не может внести изменения из базы данных в уже добавленные в проект электроаппараты в следующих случаях.

- При обновлении данных БД сравнение идет по внутренним идентификаторам. И если два УГО выглядят одинаково, это не значит, что у них одинаковый идентификатор. Эти УГО могут принадлежать разным аппаратам. Например, пользователь в базе удалил УГО у аппарата и закрепил за ним другое УГО. Так как у этих УГО будут разные идентификаторы система не поймет, что их нужно перечитать.

Если нужно изменить УГО какого-то аппарата рекомендуется редактировать уже имеющееся, закрепленные за аппаратом УГО, а не заменять их новыми. В этом случае идентификатор УГО будет сохранен.

- Если изображения или УГО аппарата отсутствуют на схемах (Э4, Э5, Э6 и Э7). В этом случае система не сможет перечитать аппараты, о чем будет написано в логге процесса обновления (рис.1).

Рис. 1.

Удалите изображения аппаратов со всех схем, кроме Э3, и после этого повторите команду Перечитать БД.

- Если у УГО или самого аппарата редактировались зажимы, то обновление тоже возможно не во всех случаях. Если система сообщила о невозможности обновить УГО, то рекомендуется попробовать отключить от него линии электрических связей. Это можно выполнить двумя способами.

Способ 1.

- Выделите линию связи на схеме, она будет подсвечена, и на ней отобразятся характерные точки.
- Подведите курсор к характерной точке подключения к зажиму.
- Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перемещайте выбранную точку.
- Когда нужное положение точки будет достигнуто, отпустите кнопку мыши.

Рис.2.

Способ 2.

- В настройках параметров системы КОМПАС-Электрик отключите опции Фиксировать линии связи в точке подключения и Затягивать линии связи (рис. 3).

Рис.3.

- Переместите УГО аппарата на свободное место чертежа схемы.
- Выполните команду Перечитать БД.
- Верните УГО на прежнее место и включите опции в настройках.