

Масштаб УГО или общего вида[...]

04/23/2024 08:30:30

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-Электрик	Last update:	10/25/2010 10:38:05
State:	public (all)		

Keywords

масштаб

Problem (public)

Как изменить масштаб вставляемых на схему УГО или общих видов аппаратов?

Solution (public)

Для вставки УГО (общего вида аппарата) нужного масштаба на электрическую схему, необходимо изменить масштаб текущего Вида.
Для этого выберите в Главном меню КОМПАС-График Вставка\Вид, в панели свойств выберите начало системы координат вида и нужный масштаб, такого же масштаба будут все вставляемые УГО.
Текстовые поля в КОМПАС-График не масштабируются, в связи с этим, для изменения размера шрифта текстовых полей УГО или общего вида аппарата, необходимо перед вставкой УГО на схему выбрать на панели инструментов КОМПАС-Электрик команду Параметры системы, в закладке Текущий документ в дереве настроек выбрать УГО\Текстовые поля УГО\Шрифт текстовых полей и изменить высоту символов (при необходимости, сужение и шаг строк) шрифта необходимых текстовых полей.