

Общие рекомендации по работе со спецификацией в КОМПАС-3D v18 (v19)

1. Если предполагается ручная расстановка номеров позиций в спецификации - отключать «Настройка спецификации\Рассчитывать позиции» перед началом работы, а также перед преобразованием спецификации, для сохранения пользовательских значений номеров позиций. Данная настройка отключит расчет позиций во всех разделах спецификации.
2. Если используется автоматический расчет позиций, то НЕ следует резервировать строки вместе с позициями путем увеличения строк в базовом объекте спецификации. Следует использовать вспомогательные объекты спецификации с включенной настройкой на панели «Параметры» - «Позиция возрастает».
3. Необходимо придерживаться единой методики заполнения спецификации. Если отключен авторасчет позиций, то для резервирования строк можно использовать увеличение количества строк. Если включен — использовать только вспомогательные объекты. Смешение разных способов, при последующем включении авторасчета позиций дает некорректный результат.
4. Желательно придерживаться сценариев с включенной настройкой «Рассчитывать позиции», с использованием вспомогательных объектов, для упрощения контроля за правильностью расчета позиций.
5. При работе с неассоциативными чертежами данные заполняются в подчиненном режиме работы с объектами спецификации* чертежа для привязки геометрии. Возможности привязать геометрию к объектам в документе-спецификации нет.
6. При работе со сборками и ассоциативными чертежами данные приходят из свойств компонентов сборки, поэтому они должны быть заполнены там**. В документе-спецификации производится окончательное оформление. Работу с комплектом документов рекомендуется вести по методике АСКОН.
7. Если на предприятии используются свои коды для объектов в разделе «Документация», то их необходимо внести в файл GRAPHIC.KDSP, согласно их расположению для корректной сортировки объектов.

Файл находится:

C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v18\Sys\

*) Подчиненный режим работы с объектами спецификации — это НЕ внутренняя спецификация! Это режим, который используется для просмотра и редактирования объектов спецификации непосредственно в документе. В настоящее время данный режим необходим, в первую очередь, для создания спецификации на листе. Из подчиненного режима не передаются вспомогательные объекты и оформление!

***) В документе-спецификации невозможно редактировать данные, которые переданы в спецификацию из подключенного документа, их нужно редактировать в документе-источнике данных.