

## Не считаются режимы резания п[...]

07/16/2024 14:22:54

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПЛЕКС::ВЕРТИКАЛЬ::V1 - V4, 2011 - 2014::V4	<b>Last update:</b>	04/16/2010 15:05:25
<b>State:</b>	public (all)		

### Keywords

материал UTC расчет режимов резания

### Problem (public)

Если для расчета режимов резания выбрать материал из МиС - все считается нормально, а вот их UTC - выдается ошибка (не может найти данные в таблице T23).  
Как выяснили тут виновен код обрабатываемого материала: если использовать МиС система его получает из справочника; если использовать UTC система должна получать код из соответствующего атрибута, но этого не происходит.  
Подскажите где настраивается процесс получения кода материала детали в системе расчета режимов резания?

### Solution (public)

1. Запустите модуль "UniRefer 4.0\ConfigClasses.exe" от имени администратора.
2. Раскройте "Справочники" -- "Материалы" -- "Заготовка" и встаньте на уровень "Заготовка".
3. На вкладке "Атрибуты" выделите атрибут "ZAGOTOV.EXEMPLAR.CODE\_OBRMAT" и перейдите на вкладку "Редактирование".
4. Внизу окна перейдите на вкладку "Функции".
5. Замените текст функции на:

```
VBSCRIPT name
Function Name(UniRefer, CurObject)
On Error Resume Next
name = UniRefer.ConnectionList.ConnectServer.GetOneFieldSQL("SELECT
CODE_OBRMAT FROM MATL4 WHERE GUID = ':ZAGOTOV.SORTAMENT.GUID_MATL4' ")
End Function
```

6. Примените измерения.