

Не могу обновить УГО аппарата,[..]

07/16/2024 11:56:40

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-Электрик	Last update:	10/31/2013 18:56:01
State:	public (all)		

Keywords

Перечитать БД

Problem (public)

Почему не обновляется УГО аппарата в проекте. Я изменил УГО аппарата в базе комплектующих, но при вставке УГО на схему, оно вставляется в прежнем "старом" виде?

Solution (public)

УГО при вставке на схему, попадает в проект КОМПАС-Электрик и в нем хранится. При вставке идентичного УГО в проект его изображение берется уже не из базы комплектующих, а из проекта. Это было сделано для того чтобы проект можно было передавать с одного рабочего места на другое, где нет в базе комплектующих таких УГО. В связи с этим чтобы обновить изображение УГО в проекте, необходимо воспользоваться командой "Перечитать БД".

В некоторых случаях команда "Перечитать БД" не обновляет УГО на схеме, например, когда были изменены координаты точек подключения УГО,

так как это может привести к нарушению соединений в проекте или, например, если при редактировании были удалены старые точки подключения,

а вместо них были назначены новые и в прочих подобных случаях.

Иногда на редактирование по невнимательности открывается не то УГО, т.е. вставлено на схему одно УГО, а корректируется другое, которое визуально выглядит также как и вставленное. Поэтому команда "Перечитать БД" не отрабатывает - см. прикрепленный [1]ролик.

[1] <http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;Subaction=DownloadAttachment;ItemID=800;FileID=860>